TANDER

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESTICADOR HIDRAULICO:

TEH4T
TEH10T

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ANTES DE USA-LO!

LISTA DE PEÇAS

Ref.	Descrição	Qtd.	Ref.	Descrição	Qtd.	Ref.	Descrição	Qtd.
1	PINO	1	21	O-RING	1	44	PARAFUSO DE AJUSTE	1
2	BOCAL MOVEL	1	22	CALIBRE DO FILTRO	1	45	PARAFUSO	1
3	BOCAL FIXO	1	23	ESFERA	3	46	COBERTURA DO PARAFUSO	1
4	ANEL DE RETENÇÃO	2						

NSTRUÇÕES DE USO:

Ao usar o esticador, vire o botão de controle da válvula no sentido horário, puxe e empurre a alça para melhor manuseio, pode-se colocá-la em qualquer posição desde horizontal até vertical, mas o tubo deve ficar de frente para baixo, se necessário, o componente pode ser combinado com o corpo. Para soltar o esticador, vire o botão de controle da válvula no sentido anti-horário.

ESPECIFICAÇÕES		
CAPACIDADE	4 TON	10 TON
TEMPO	120mm	130mm
ALTURA MIN. DO CILINDRO	328mm	430mm
PRESSÃO DE TRABALHO MÁX.	64 Mpa	66 Mpa
ÓLEO PARA SER USADO	12Oz	18Oz